

Facteur XP - Métrique - pour les styles de cotes et de tableaux

Métrique		
Échelle	XP	XP/1000
1:1	1	0,001
1:2	2	0,002
1:5	5	0,005
1:10	10	0,01
1:20	20	0,02
1:25	25	0,025
1:50	50	0,05
1:75	75	0,075
1:100	100	0,1
1:125	125	0,125
1:150	150	0,15
1:200	200	0,2
1:250	250	0,25
1:500	500	0,5
1:750	750	0,75
1:1000	1000	1